

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MOSKITIERY PLISOWANEJ

***I Podstawową funkcją moskitiery plisowanej jest ochrona przed owadami.***

**II Przy użytkowaniu moskitiery plisowanej, należy pamiętać aby:**

1. Nie uderzać, nie odrywać, nie stawać stopami na próg dolny (szynę dolną) moskitiery.
2. Nie szarpać sznurków znajdujących się w progu dolnym (szynie dolnej) ani w siatce.
3. Nie należy uderzać, naciskać w siatkę moskitiery.
4. Przy silnych wiatrach należy złożyć moskitierę plisowaną.
5. Nie dopuszczać do drapania, uderzania, gryzienia siatki przez zwierzęta.

**III Konserwacja:**

Moskitierę należy regularnie przecierać za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki z niewielką ilością łagodnych środków czyszczących (np. mydło, płyn do naczyń).

Siatka moskitier wykonana jest z wytrzymałego włókna szklanego, jednak zbyt duże ciśnienie wody może ją uszkodzić.

Moskitierę należy pozostawić do wyschnięcia przed złożeniem.

Należy regularnie oczyszczać próg dolny moskitiery plisowanej z zabrudzeń, które mogą powodować utrudnienia w jej przesuwaniu i być przyczyną uszkodzeń mechanicznych moskitiery i jej elementów konstrukcyjnych.

Producent zastrzega prawo do odmowy uwzględnienia reklamacji z przyczyn wad produktu powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem produktu zawartym w powyższej instrukcji.